



High voltage (0 -150V) engine speed input.
ex. coil driver wire.
If this wire is connected the TACHO input **must be disconnected**.

Ingresso regime motore ad alta tensione (0 -150V).
es. filo di pilotaggio bobina.
Se viene collegato questo filo, l'ingresso TACHO **deve essere scollegato**.


Oxygen Sensor
Sonda Lambda

DAVINCI-R CONNECTOR TABLE / TABELLA CONNESSIONI DAVINCI-R



VIA	DAVINCI-R
1	+12V
2	+5V
3	GND - MASSA
4	MFIO
5	H2O (AN 03)
6	TACHO - CONTAGIRI
7	RPM 150V
8	SPEED 1 - VELOCITA' 1
9	OIL - OLIO (AN 09)
10	CAN 2 - H
11	CAN 2 - L
12	FUEL - RISERVA (AN 00)
13	+5V
14	+12V
15	GND - MASSA
16	AN 01
17	REAR SUSP - SOSPOST (AN10)
18	
19	USB +
20	
21	CAN - L
22	CAN - H
23	FRONT SUSP - SOSPOST (AN 02)
24	AN 08
25	TPS (AN 04)
26	SPEED 2 - VELOCITA' 2
27	USB -
28	USB VCC

4 PIN SENSOR CONNECTOR / CONNETTORE SENSORI A 4 CONTATTI



1	VREF 5V	VREF 5V
2	SIGNAL	SEGNALE
3	GND	MASSA
4	+12V	+12V